



# Laitureiden aatelia



## Onneksi olkoon, olette nyt Norppa-laiturin omistaja!

Jotta voisitte nauttia uudesta laituristanne mahdollisimman pitkään, pyydämme tutustumaan huolellisesti alla oleviin käyttö- ja huolto-ohjeisiin sekä myös katsomaan sivustoltamme löytyvän videon, jossa on ohjeistettu tarkemmin laiturin korkeuden säätöä, sen veteen laskua ja sen vedestä nostoa.

- Mikäli laiturinne kannet on valmistettu painekyllästetystä kestopuusta, suosittelemme niiden ja laiturin rungon käsittelyä puuöljyllä kerran vuodessa tai vähintään kerran kahdessa vuodessa.
- Laiturin kannet ovat irrotettavissa rungosta erillisinä elementteinä niiden huollon ja laiturin liikuttelun helpottamiseksi. Kun kannet ovat paikoillaan rungon päällä, suosittelemme niiden kiinnittämistä esimerkiksi yhdellä ruuvilla kustakin kulmasta niiden liikkumisen ja kieroutumisen estämiseksi.
- Laiturin korkeutta voidaan säätää säätöjalkoihin asetettavien säätövinssien avulla. Tämä tapahtuu poistamalla koristehatut ja -putket jalkojen päältä, pujottamalla vinssit jalkojen päihin, kiinnittämällä vinssien koukut jalkojen kiinnikkeissä oleviin reikiin, löystyttämällä jalkojen kiinnikkeissä olevat 19 mm pultit ja säätämällä korkeutta vinssien kampea kiertämällä. Muistakaa aina ennen kammesta irti päättämistä lukita vinssi mallista riippuen joko sen sivulla olevalla vivulla tai kiertämällä sitä paria napsautusta nostavaan suuntaan! Kun laiturin on sopivalla korkeudella, pultit kiristetään, koukut irrotetaan, vinssit poistetaan ja koristeputket ja -hatut pujotetaan takaisin jalkojen päälle. Suosittelemme laiturin pitämistä vähintään sellaisella korkeudella, etteivät aallot pääse lyömään laiturin runkoon ja kansiin.
- Kun säätövinssit eivät ole käytössä, suosittelemme niiden säilyttämistä suojaosassa paikassa. Säilyttämää myös mukana tulleet asennusponttonit niiden mahdollista myöhempää käyttöä varten.
- Laituri voidaan jättää talveksi veteen paikoissa, joissa ei esiinny voimakasta jäiden liikkumista. Laiturin jättäminen talveksi veteen tapahtuu kuitenkin **aina asiakkaan omalla vastuulla**.
- Mikäli päätätte jättää laiturin talveksi veteen, muistakaa irrottaa laiturin mahdolliset uimaportaavat tai taittaa ne laiturin kannen päälle sekä nostaa laiturin ennen veden jäätymistä niin ylös, ettei jää pääse kosketuksiin laiturin puisen rungon ja kansien kanssa, ainoastaan laiturin metallisten jalkojen kanssa.
- Mikäli päätätte ottaa laiturin vedestä pois talveksi, tämä tapahtuu laskemalla laiturin mukana tulleiden asennusponttonien varaan, nostamalla jalat ylös, uittamalla laiturin rantaan, irrottamalla jalat sekä mahdolliset saranoidut kulkusillan jatko-osat ja karkiosan laajennokset, irrottamalla kannet ja nostamalla laiturin lopuksi maalle. Laiturin laskeminen takaisin veteen tapahtuu tekemällä edellä mainitut toimet käänteisessä järjestyksessä. Kauttamme on saatavissa myös laiturin nosto- ja laskupalvelua.
- Laiturilla on kahden vuoden rakennetakuu, joka kattaa laiturin sen valmistuksen aikana jääneet virheet sekä niistä laiturille aiheutuvat vahingot. Niistä on ilmoitettava meille kahden vuoden sisällä laiturin toimituksesta. Takuu ei kata ulkoisten tekijöiden, kuten jään tai vastaavien luonnonvoimien, laiturille aiheuttamia vahinkoja eikä laiturin näiden ohjeiden vastaisesta tai muuten huolimattomasta käytöstä sille aiheutuneita vahinkoja. Säätövinssien kanssa on elinikäinen takuu, eli mikäli vinssi sattuu rikkoutumaan, meiltä saa uuden vinssin rikkoutunutta vinssiä vastaan.

Mikäli teillä on kysyttävää näistä ohjeista tai mistä tahansa muusta laiturinne liittyen, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä. Palvelemme ja vastaamme kaikkiin kysymyksiinne mielellämme.

Aurinkoisia päiviä laiturinne parissa toivottaen,

Norppa-Laiturit Oy  
Ahjopolku 6  
45360 Valkeala

Puhelin: 010 666 1515  
S-posti: info@norppa-laiturit.fi  
WWW: www.norppa-laiturit.fi