



Laitureiden aatelia



Onneksi olkoon, olette nyt Norppa-laiturin omistaja!

Jotta voisitte nauttia uudesta laituristanne mahdollisimman pitkään, pyydämme tutustumaan huolellisesti alla oleviin käyttö- ja huolto-ohjeisiin.

- Mikäli laiturinne kannet on valmistettu painekyllästetystä kestopuusta, suosittelemme niiden ja laiturin rungon käsittelyä puuöljyllä kerran vuodessa tai vähintään kerran kahdessa vuodessa.
- Laiturin kannet ovat irrotettavissa rungosta erillisinä elementteinä niiden huollon ja laiturin liikuttelun helpottamiseksi. Kun kannet ovat paikoillaan rungon päällä, suosittelemme niiden kiinnittämistä esimerkiksi yhdellä ruuvilla kustakin kulmasta niiden liikkumisen ja kieroutumisen estämiseksi.
- Jotta laiturei pysyisi paikallaan, se on aina ankkuroitava tukevasti rantaan. Ankkurointi voidaan tehdä esimerkiksi pohjaan tulevilla puu- tai metallipaaluilla, jotka kiinnitetään laitureiin metallisilla U-kiinnikkeillä, tai vaihtoehtoisesti laitureiin metalliketangeilla kiinnitettävillä betonipainoilla. Näitä ja muita ankkurointipaketteja on saatavissa meidän kauttamme.
- Mikäli laiturin rungossa olevista metallisista kiinnitysrandoista osa on vielä käyttämättä, laitureiin on myöhemmin mahdollista kiinnittää lisäponttoneja sen kantavuuden ja vakauden kasvattamiseksi. Yhden lisäponttonin kantavuus on 165 kg, ja niitä on saatavissa meidän kauttamme.
- Ankkurointipakettien ja lisäponttonien lisäksi laitureiin on saatavissa lisävarusteina myös muun muassa penkkejä, pöytiä, uimaportaita, kaiteita sekä kulkusillan jatko-osia ja kärkiosan laajennoksia.
- Emme suosittele laiturin jättämistä talveksi veteen, varsinkaan mikäli laiturin ponttonit ovat ilmatäytteiset eivätkä täyteaineella täytetyt. Mikäli kuitenkin päätätte jättää laiturin talveksi veteen, tämä tapahtuu **aina asiakkaan omalla vastuulla**.
- Mikäli päätätte jättää laiturin talveksi veteen, muistakaa irrottaa laiturin mahdolliset uimaportaat tai taittaa ne laiturin kannen päälle sekä ankkuroida laiturei tukevasti.
- Mikäli päätätte ottaa laiturin vedestä pois talveksi, irrottakaa laiturin ankkuroinnit ja uittakaa laiturei rantaan. Irrottakaa seuraavaksi laiturin mahdolliset saranoidut kulkusillan jatko-osat ja kärkiosan laajennokset sekä laiturin kannet sen keventämiseksi. Suosittelemme myös laiturin rungon jakamista pienempiin moduuleihin, jotka on kevyempi nostella yksitellen maalle. Tai mikäli päätätte vetää laiturin maalle kokonaisuena ponttoniensa varassa, varokaa teräviä kiviä tai vastaavia, jotka saattaisivat puhkaista ponttonit. Laiturin laskeminen takaisin veteen tapahtuu tekemällä edellä mainitut toimet käänteisessä järjestyksessä. Kauttamme on saatavissa myös laiturin nosto- ja laskupalvelua.
- Laiturilla on kahden vuoden rakennetakuu, joka kattaa laitureiin sen valmistuksen aikana jääneet virheet sekä niistä laitureille aiheutuvat vahingot. Niistä on ilmoitettava meille kahden vuoden sisällä laiturin toimituksesta. Takuu ei kata ulkoisten tekijöiden, kuten jään tai vastaavien luonnonvoimien, laitureille aiheuttamia vahinkoja eikä laiturin näiden ohjeiden vastaisesta tai muuten huolimattomasta käytöstä sille aiheutuneita vahinkoja.

Mikäli teillä on kysyttävää näistä ohjeista tai mistä tahansa muusta laitureinne liittyen, pyydämme ottamaan meihin yhteyttä. Palvelemme ja vastaamme kaikkiin kysymyksiinne mielellämme.

Aurinkoisia päiviä laiturinne parissa toivottaen,

Norppa-Laiturit Oy
Ahjopolku 6
45360 Valkeala

Puhelin: 010 666 1515
S-posti: info@norppa-laiturit.fi
WWW: www.norppa-laiturit.fi